新製品から定番製品まで、お客様の様々なニーズにあわせたシステムをご紹介いたします。

# システムコントロールシリーズ

### パソコンから16点のリレーがコントロール可能に！

## → SC−160

- ＰＣやタッチパネルからのシリアル信号を接点制御に変え、様々なON/OFF 制御などに利用出来ます。
  (PCからの制御は別途プログラムの制作が必要です。)
- １ユニットで 16 点リレー制御が可能ですが、本機をカスケード接続し最大 128 点（8ユニット）までコントロール可能です。
- パラレルリモート端子も配置されているので併用してスイッチからの制御も可能です。

前面　後面

### プロジェクターの電源や信号の切り替えが手元操作で簡単に！

## ← ＰＪＣ−２３２Ｃ

- 外部スイッチからダイレクトにプロジェクターのコントロールが可能です。
- 連動接点出力を利用してスクリーン暗幕等の連動操作が可能です。
- ディスプレイの電源制御も可能です。

前面　後面

### 使い勝手を向上させた赤外線コントロールユニット。3台までの赤外線制御が可能！

## ↓ ＩＲＣ−２００

- 外部スイッチからダイレクトに赤外線コントロールが可能です。
- 各社ＡＶ機器を学習し、３台まで赤外線制御が可能です。
- ＲＳ−２３２Ｃからのコントロールも可能です。

《構成例》
コントロール パネル
IRC-200
DVD
ビデオ
CD/MD

前面　後面

前面　後面

### ステレオ２系統の音量を外部接点でコントロール可能！

## ↑ ＶＣ−５００

- ステレオ２系統の音量を外部リモートでコントロール可能です。
- 音量のミュートコントロールも可能です。
- 本体正面に音量レベルがＬＥＤで表示されます。

RGB・ビデオ信号ケーブル等を中継するためのパネル

# ↓ ＥＩＡ中継用接続パネル

## ↓ PA−40

RoHS 対策品

- ＰＣパネル × １（Dsub15Pコネクタ・AC用コンセントジャック）
- AUXパネル × １（RCAピンジャック〈黄・白・赤〉）
- ブランクパネル × ２

## ↓ PA−40A

RoHS 対策品

- PCパネルA1 × １（Dsub15Pコネクタ・AC用コンセントジャック）
- AUXパネル × １（RCAピンジャック〈黄・白・赤〉）
- ブランクパネル × ２

## ↓ PA−40B

RoHS 対策品

- PCパネルA2 × １（Dsub15Pコネクタ・AC用コンセントジャック）
- AUXパネル × １（RCAピンジャック〈黄・白・赤〉）
- ブランクパネル × ２

### パネル選択でカスタマイズ！

ベース本体に４つのパネル設置スペースがあり、
右記のパネルを選択する事でお好みの仕様に
カスタムできます。

PCパネルA1
（音声出力付パソコン用）

AUXパネル
（映像音声入出力用）

マイクパネルA
（マイクロホン用）

PCパネルA2
（音声出力付パソコン用）
※BNCタイプ

LANパネル
（インターネット・社内・校内LAN用）

マイクパネルB
（マイクロホン用）

PCパネル
（パソコン用）

ブランクパネル

音声入出力パネル
（音声入力用）

HDMIパネル

RoHS 対策品

オーダーメイドのパネル製作も行います。ご相談下さい。

### オーダーメイドやってます！

RoHS 対策品

## → 配線器具用パネル（パソコン用、AV 機器用）

映像、音響向けの配線器具パネルをケーブル付きでご提供致します。
また、お客様のご要望に応じたパネルも製作可能です。

PC 用（音声付） 映像音声入出力用 スクリーン用 プロジェクター用

※ 各パネルケーブル付き
※ PC 用は取付時の奥行きに注意してください。


株式会社 共栄商事
http://www.kyoei-shoji.co.jp
●お問い合わせは各営業所まで

| | | | |
|---|---|---|---|
| 東京営業所 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-7 | TEL. 03-3719-2411 | FAX. 03-3719-2882 |
| 札幌営業所 | 〒062-0903 札幌市豊平区豊平3条1-1-40阿部ビル | TEL. 011-824-2811 | FAX. 011-824-2812 |
| 仙台営業所 | 〒980-0801 仙台市青葉区木町通1-2-12フレンドビル | TEL. 022-263-0963 | FAX. 022-263-0910 |
| 名古屋営業所 | 〒464-0858 名古屋市千種区千種3-30-20柴田ビル | TEL. 052-732-7441 | FAX. 052-732-7477 |
| 大阪営業所 | 〒540-0038 大阪市中央区内淡路町1-1-2鳥羽ビル | TEL. 06-6946-1421 | FAX. 06-6946-1435 |
| 広島営業所 | 〒730-0051 広島市中区大手町3-9-13松永ビル | TEL. 082-541-5321 | FAX. 082-541-5325 |
| 福岡営業所 | 〒812-0015 福岡市博多区山王1-8-35岩瀬ビル | TEL. 092-472-3865 | FAX. 092-472-3866 |

本　　社　〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-7


安全に関するご注意　商品を安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

■製品写真は印刷物ですので、実際の色とは異なる場合があります。
■製品仕様及び外観は予告なく変更する場合がございます。